

割り当て機能一覧表

対象製品:BSMBW03シリーズ、BSMBU03シリーズ

	機能
1	使用不可
2	スクロールボタン
3	進む (IEの場合)
4	戻る (IEの場合)
5	タスク切り替え
6	切り取り
7	コピー
8	貼り付け
9	元に戻す
10	繰り返し
11	マイコンピュータを開く
12	Windowsのヘルプとサポート
13	次のウィンドウを開く
14	前のウィンドウを戻す
15	PageDown
16	PageUp
17	スタート
18	お気に入り
19	ウィンドウの最大化する
20	ウィンドウの最小化する
21	ウィンドウを元に戻す (縮小)
22	ウィンドウを閉じる
23	印刷プレビュー
24	スクリーンセーバー
25	HOMEキー
26	ENDキー
27	電卓を開く
28	画面全体のスクリーンショットを取得する
29	任意のウィンドウのスクリーンショットを取得する
30	フリップ3D
31	タスクマネージャー
32	ポインターをセンターへ
33	フォントサイズ縮小 (Word)
34	フォントサイズ拡大 (Word)
35	中央揃え (Word)
36	フォントを変更
37	フォントサイズを変更
38	書式をコピー (Word)
39	書式を適用 (Word)
40	書式の詳細 (Word)
41	文字種の変換 (Word)
42	直前の編集位置に移動 (Word)
43	コメントの挿入 (Word)
44	著作権記号 (Word)
45	登録商標記号 (Word)
46	トレードマーク記号 (Word)
47	F1
48	F2
49	F3
50	F4

	機能
51	F5
52	F6
53	F7
54	F8
55	F9
56	F10
57	F11
58	F12
59	control+C
60	control+A
61	control+H
62	control+G
63	control+F
64	control+W
65	control+N
66	control+O
67	control+S
68	control+P
69	control+R
70	ファイル名を指定して実行
71	アウトLOOKを開く
72	ワードを開く
73	エクセルを開く
74	パワーポイントを開く
75	アウトLOOKエクスプレスを開く
76	インターネットエクスプローラを開く
77	メモ帳を開く
78	CDプレーヤーを起動する
79	ペイントを開く
80	アドレス帳を開く
81	左ボタン
82	右ボタン
83	ダブルクリック
84	太文字
85	斜体
86	下線
87	全ウィンドウの最小化
88	拡大率を上げる
89	拡大率を下げる
90	Tab (タブ) キー
91	Enter
92	Esc (エスケープ)
93	MediaPlayer 起動
94	MediaPlayer 前へ
95	MediaPlayer 次へ
96	再生・停止
97	Windowsキー
98	矢印キー
99	矢印キー
100	矢印キー
101	矢印キー